



Handleiding – SSID Instellen voor Sinclair Airconditioners

1. Wat is een SSID?

Een SSID is de naam van uw wifi-netwerk. Wanneer u op uw telefoon zoekt naar beschikbare netwerken, ziet u alle SSID's. Sommige routers gebruiken één SSID voor zowel 2.4 GHz als 5 GHz, maar Sinclair airco's ondersteunen uitsluitend 2.4 GHz.

2. Waarom SSID-scheiding belangrijk is

Wanneer 2.4 en 5 GHz dezelfde naam gebruiken, kan de airco niet bepalen met welk netwerk hij moet verbinden. Het resultaat: 'Device not found', mislukte koppelingen of een airco die blijft knipperen.

3. Stap 1 – Inloggen op uw router

Ga naar het routeradres (bijvoorbeeld 192.168.1.1, 192.168.0.1 of 192.168.178.1) en log in met de gegevens op de routersticker.

4. Stap 2 – Wifi-instellingen openen

Zoek naar 'WiFi', 'Wireless settings' of 'Wireless advanced'. Hier vindt u de instellingen voor uw netwerknaam (SSID).

5. Stap 3 – Smart WiFi of Band Steering uitschakelen

Schakel opties zoals 'Combine 2.4G/5G', 'Band steering', 'One SSID' of 'Smart WiFi' uit. Zo worden 2.4 en 5 GHz afzonderlijke netwerken.

6. Stap 4 – SSID's instellen voor beide netwerken

Geef beide netwerken een eigen naam, zoals 'Thuis_2.4G' en 'Thuis_5G'. Gebruik bij voorkeur hetzelfde wachtwoord.

7. Stap 5 – Airco opnieuw koppelen

Verbind uw telefoon met het 2.4 GHz netwerk. Zet de airco in koppelmodus en voeg deze toe in de EWPE-app.

8. Extra controle op de telefoon

5 GHz wordt vaak weergegeven met 'AC', 'AX' of hoge snelheden. 2.4 GHz heeft lagere snelheden (65–150 Mbps).